



1-Prendre le cable réseau branché dans le LAN du power active et brancher l'autre bout dans le port bleu (internet) de la passerelle téléphonique.

2- Brancher un cable réseau dans le port Ethernet (jaune) de la passerelle téléphonique et brancher l'autre extrémité dans le port WAN/Internet du routeur.

3- Brancher le cable téléphonique dans Phone1 (gris) de la passerelle téléphonique